



## Schwimmbadwasseraufbereitung mit Brom- Tabs

dinobromin Tab 20 - 5 kg  
Art-Nr.: 1010-162-00



### Kurzbeschreibung

organisches Bromanspaltendes Brompräparat zur Schwimmbadwasseraufbereitung

### Beschreibung

Langsam und rückstandsfrei löslich. Kann unabhängig von der Wasserhärte eingesetzt werden.

Aufgrund chemischer Gegebenheiten wird letztlich nur Brom freigesetzt. Brom hat gegenüber Chlor folgende Vorteile:

Freies Brom wirkt auf Mikroorganismen toxischer als Chlor.

Gebundenes Brom wirkt wesentlich stärker desinfizierend als gebundenes Chlor.

Bei den genannten Anwendungskonzentrationen ist Brom im Gegensatz zu Chlor geruchlos.

### Technische Daten

### Anwendung

Laufender Betrieb: soviel zugeben, dass am Beckenauslauf mind. 1,0 mg/l freies Brom nachzuweisen ist.

Je nach Menge und Art der bromzehrenden Faktoren sind 25 - 40 Tabletten / 100 m<sup>3</sup> ausreichend für 5 - 10 Tage.

Zugabe sollte Idealerweise mittels einer Bromschleuse durchgeführt werden.

Eine Zugabe über einen Tablettenaflöser kann wegen der sehr langsamen Auflösung nur ein Provisorium sein.

### Entsorgung

Restentleerte Gebinde dem Dualen System zuführen.

### Sicherheit



R31/ Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

R34/ Verursacht Verätzungen

R43/ Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

S26/ Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S28/ Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen

S36/ Bei der Arbeit geeignete Schutz-

S37/S39/ Kleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Dicht verschlossen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht mit anderen Chemikalien in konzentrierter Form zusammenbringen.



**dinotec GmbH**  
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstrasse 7  
D - 63477 Maintal

**Tel:** +49(0)6109-6011-0  
**Fax:** +49(0)6109-6011-90  
**Hotline:** +49(0)6109-6011-72  
**eMail:** mail@dinotec.de  
**Internet:** www.dinotec.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Artikelfoto kann abweichen.  
Haben Sie Fragen? Unsere Hotline hilft Ihnen gerne weiter.

Stand: 26.02.2010